Руководство по эксплуатации контроллера управления доступом RC5300GSM.22.08

ООО "Связь-ПТК"

svptk.ru

Оглавление

1 Назначение и функции блока	3
2 Комплект поставки	3
3 Технические характеристики	3
4 Описание блока вызова	4
4.1 Внешний вид	4
4.2 Назначение контактов клеммника	4
4.3 Индикация	4
5 Список совместимого оборудования	5
6 Подключение	5
7 Монтаж блока вызова	6
7.1 Подготовка к установке	6
7.2 Установка	7
8 Мобильное приложение, GSM управление	8
9 Настройка блока вызова онлайн	8
9.1 Параметры блока	8
9.2 Настройка квартир простой вариант	9
9.3 Настройка квартир расширенный вариант	

1 Назначение и функции блока

Контроллер RC5300GSM выполняет следующие функции:

- открытие замка двери подъезда или прохода закрытой территории:
 - о по команде с приложения абонента;
 - о по звонку с телефона абонента (внесённого в базу данных системы);
 - о при считывании RFID ключа (внесённого в базу данных системы).
- удалённую поквартирную настройку через WEB интерфейс:
 - о добавление абонента (квартиры) в базу данных;
 - добавление номеров телефонов абонента для удалённого открытия замка (через приложение или GSM вызовом);
 - о добавление кодов RFID ключей;
 - задержку открытия замка ключами, привязанными к заблокированным квартирам (оповещение о недостатке средств для оплаты абонентской платы).
- удалённую настройку параметров блока через WEB интерфейс (особенности работы с замком, поведение при открытии двери заблокированным ключом, диапазон квартир и.т.д.);
- защиту от копирования ключей (при копировании работать будет только один из ключей).
- Питание электромагнитного замка стабилизированным напряжением 12,5В

2 Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Контроллер RC5300GSM	1 шт.
Антенна GSM с SMA разъемом	1 шт.
Заглушка для крепёжного винта	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

3 Технические характеристики

Наименование параметра	Показатель
Молепь GSM молупя	Quectel M66
Частотные лиапазоны МГи	850/900/1800/1900
Мошность перелатчика Вт	
850/900 MFu	2 (Класс 4)
1800/1900 МГц	1 (Класс 1)
Максимальное число телефонов для переадресации	10000
Максимальное число RFID ключей	10000
Стандарты ключей RFID 13.6МГц	MIFARE Mini,
	MIFARE Classic 1K,
	MIFARE Classic 4K
Напряжение питания (постоянный ток), В	1527
Потребляемая мощность от линии питания 24В с подключённым	не более 12
замком, Вт	
Номинальное напряжение питания замка, В	12,5
Сопротивление катушки замка, Ом	не более 16
Условия эксплуатации	
диапазон температур окружающей среды	от минус 40 °С до + 50 °С
влажность воздуха, не более	98% при 25 °С



4 Описание блока вызова

4.2 Назначение контактов клеммника

	Поз.	Цепь	Назначение
	1	+24V	Вход питания 24В
	2	GND	Общий провод для питания 24В
	3	GND	Общий провод для питания 24В
	4	OUT+	Выход питания замка
	5	Lock	Выход управления замка (нижний ключ)
	6	OP	Вход кнопки открытия
	7	W0	Wiegand-26 вход data 0
8	8	W1	Wiegand-26 вход data 1

4.3 Индикация

Светодиод состояния двери горит красным, когда дверь закрыта и зелёным, когда дверь открыта.

Индикатор статуса сети (красный светодиод за светофильтром) мигает при наличии связи с сетью.

Индикатор статуса (зелёный светодиод за светофильтром) горит пока идёт загрузка данных с севера и мигает раз в 40-60 сек в штатном режиме.

	о описок совисстикого осорудовании
Тип оборудования	Модель
Замки	VIZIT: ML240, ML245PL, серия ML300M, серия ML305, серия
электромагнитные	ML400M
	ELTIS: EML300, EML300S
	Любой электромагнитный замок с напряжением питания 12В, током
	потребления не более 0.75А (сопротивление катушки не менее
	16Ом) и встроенной схемой размагничивания. При выборе такого
	замка следует учесть, что, если его ток потребления превышает
	0,55А, его нельзя использовать совместно с блоками питания VIZIT
	или ELTIS.
Кнопки входа	VIZIT: EXIT 300M, EXIT 500, EXIT 1000
	ELTIS: B-21, B-23, B-28, B-72, B-101
	Любая кнопка с нормально разомкнутым контактом и подсветкой с
	напряжением питания 12В (при выборе следует обращать
	внимание на ресурс кнопки и устойчивость к механическим
	воздействиям).
Блок питания	Питание блока:
	1527В постоянного тока с выходной мощностью не менее 12Вт.

5 Список совместимого оборудования

6 Подключение

Типовая схема установки контроллера на точке прохода приведена ниже, при необходимости к контроллеру можно подключить дополнительный считыватель.



В контроллер встроен импульсный стабилизатор напряжения с выходным напряжением 12,5В. К выходу стабилизатора помимо замка можно подключить дополнительный Wiegand считыватель или подсветку кнопки выхода.

7 Монтаж контроллера

7.1 Подготовка к установке

1. Снять заднюю крышку изделия с отключенным питанием.



2. Установить настроечный джампер (см. рисунок выше) "тип замка" в положение "NC" для замков пр-ва VIZIT или ELTIS (открытие замка снятием напряжения питания) или "NO" для замков требующих подачи питания для открытия.

3. Установить nanoSIM в держатель.

4. Проверить подключение кабеля (IPEX – SMA) для GSM антенны.

5. Установить заднюю крышку.

7.2 Установка

Блок следует защитить от воздействия осадков: установить под козырьком крыльца подъезда или смонтировать козырёк непосредственно над блоком.

Оптимальная высота установки - 1200 мм от уровня пола до центра верхнего крепёжного отверстия.

1. Разметить и вырезать отверстия в металлической панели в соответствии с чертежом.



2. Закрепить GSM антенну и подключить её к кабелю (SMA разъем).

Антенну не рекомендуется размещать в металлических шкафах или в окружении металлических поверхностей и толстых железобетонных стен и перекрытий. Оптимальное место размещения - в пластиковом коробе над дверью с внешней стороны.

3. Выполнить электрическое подключение согласно разделу 6 настоящей индукции.

4. Закрепить панель двумя винтами М4 достаточной длины.

5. Проверить работоспособность системы (выполнить вызов абонента, выполнить вызов на панель, проверить лог в панели администратора).

6. Установить заглушки на крепёжные винты с лицевой стороны.

8 Мобильное приложение, GSM управление

Контроллер, хранит базу данных ключей и телефоны абонентов в зашифрованном виде (хэш сумма - восстановить номер телефона по ней не возможно).

Блок открывает дверь при поступлении входящего GSM вызова с номера, внесённого в базу данных домофона. Или при поступлении команды с приложения привязанного к такому номеру телефона.

Приложение "Домофон SOCOL"



9 Настройка блока вызова онлайн

Настройка выполняется в личном кабинете клиента на портале https://lk.ipdomofon.com:6443/

9.1 Параметры блока

1. В списке модулей выбирается нужный по IMEI (см. подраздел "Подготовка к установке").

Список моду	лей			📃 🌐 † 🗐 по Дате регис	грации 🗢 12 🗢
Кликните по IMEI м отметить все на этой стр	одуля(ей) для запуска обно ^{анице}	вления данных или прошив	ки.		
Передать данные				06	новить прошивку
Фильтр по IMEI или Н	Чазванию	найти			
Дата регист.	Дата обнов.	IMEI	Информация		
03-08-2021 17:46	09-08-2021 16:13 Данные модуля	865 87 ⑦ Doorphone 05.000.002 (MK 0.0)	Статус: Пустой	Авто-режим: 120 мин.	1

2. Далее проверяются и редактируются настройки устройства

Модуль: 865 87	Прошивка: Doorphone 05.000.002 (МК 0.0)	Обновлен: 09-08-2021 16:13:22
Основная информация		×
🖉 4 📃 👘 9461 <u> </u> 💿 1 💿 3	Редактировать	

Руководство по эксплуатации контроллера СКУД RC5300GSM

Задержка блокированных ключей, секунд		
10	🗆 Держать ворота/шлагбаум открытыми	Включить ведение лога Открыть лог
Страна	Телефон модуля	
Россия \$	+7 ()	 Не обновлять автоматически номер телефона
	PIN код SIM-карты	
	0000	Не "открывать" при старте
Время зажатия контакта OPEN, секунд		
1		
Смещение квартир на панели		
0	 Отключить проверку битов четности в Wiegand26 	
Авто-Режим, минут		
120	Открывать всем	Включить временный доступ
Громкость динамика (диапазон: 0-100)	Громкость микрофона (диапазон: 0-15)	
Громкость динамика (диапазон: 0-100)	Громкость микрофона (диапазон: 0-15)	Интерактивный режим (2)
Номер дома	Квартира консьержа	
Номер дома	Квартира консьержа	
Разрешить переадресацию		
Отключена		
о Абонент → Панель		
RTSP ссылка на видеокамеру		
rtsp://[user]:[pass]@host.tld:[port]/[path]		
Название модуля		
Название модуля		

2.1 Обязательно настроить:

• PIN код SIM карты.

• При наличии доступа к видеонаблюдению настроить доступную из интернета RTSP ссылку на IP камеру подъезда.

При изменении настроек внизу страницы редактирования, появится кнопка для сохранения изменений.

9.2 Настройка квартир простой вариант

В случае если не требуется группировать пользователей в квартиры и объединять несколько квартир в группы, используется простой вариант настройки.

При простом варианте настройки вы не сможете использовать GSM переадресацию (доступно только открытие вызовом на панель).

Іростой вариант	Расширенный вариант	Импорт данных Экспорт данных Рас	писание История изменений
Заблокирован	ные квартиры	Ключии для открывания	Телефоны для открывания
56 22 11		65990 2235444 22457 22	89069990001 89069956001 89069993220 89069990221
	ĥ		

Достаточно просто записать все ключи клиентов, блокированные квартиры и номера телефонов для открытия двери.

При изменении настроек внизу страницы редактирования, появится кнопка для сохранения изменений.

9.3 Настройка квартир расширенный вариант

В случае если требуется группировать пользователей в квартиры и/или объединять несколько квартир в группы, используется простой вариант настройки.

Это единственный режим, при котором можно использовать GSM переадресацию.

Простой вариант	Расширенный вариант	Импорт данных Экспорт данных	Расписание История изменений	
🖲 Создать новую гр	уппу			
Перед началом манипуляций	с группами, все измененные данные д	олжны быть сохранены!		
Записей на страницу [1	00 \$		Фильтр Ок	
Без группы			Включить массовые изме	нения
Nº	Брелоки	Телефоны	Ключи	
Добавить новы	le			
Начальный номер		Кол-во добавляемых номеров	Группа	
11		1	Без группы	~
Добавить записи Если при добавлен	ние будут попадаться дубли	рующие номера на коммутаторе они (іудут пропущены	
!Кнопка "Сохранит	ь изменения" активна тольк	ю в случае наличия несохраненных да	нных	

Группа создаётся нажатием на кнопку

🖲 Создать новую группу

Создать новую группу Перед началом манипуляций с группами,	все измененны	: данные должны быть сохранены!	Все групп	1ы		
аписей на страницу 100 🗢		Создание новой группы		×	< •	Ok
Без группы № Бре Добавить новые	елоки	Название новой группы: Офисы	Отнена	Примениять	Ключи	Включить массовые изменени
Начальный номер 1		1	Clincing	Б	ез группы	~
Добавить записи Если при добавление будут Кнопка "Сохранить измене	г попадатьс ния" активн	я дублирующие номера на коммут а только в случае наличия несохр	аторе они буду аненных даннь	ут пропущены IX		

При необходимости группу можно редактировать или удалить, нажав на кнопку редактирования

5			
6		Редактирование группы ×	
7			
8		Название группы	
9		Офисы	
		🗆 Удалить все квартиры	
Офисы 🖉		🗆 Удалить группу	
Nº	Брелоки	Если не отмечен пункт "Удалить все квартиры", они будут перемещены в	
1		категорию резтруппы	
Добавить новые		Отноша	
Начальный номер		Отмена	
1			

Квартиры добавляются в список диапазонами.

Без группы			Включить мас	совые изменения
Nº	Брелоки	Телефоны	Ключи	
Офисы 🛛				
Nº	Брелоки	Телефоны	Ключи	
Добавить но	вые			
Начальный номе	ep	Кол-во добавляемых номеров	Группа	
2		8	Без группы	~
Добавить запи	1СИ			
Добавить запи !Если при добав.	иси ление будут попадаться д	ублирующие номера на коммутаторе они будут	r пропущены	

При нажатии на номер квартиры можно настроить ключи и телефоны для открытия квартиры

J			
6		Редактирование группы	<
7			_
8		Название группы	_
		Офисы	
9 Офисы		 Удалить все квартиры 	
		🗆 Удалить группу	
№ 1	Брелоки	Если не отмечен пункт "Удалить все квартиры", они будут перемещены в категорию "Без группы"	Ключ
Добавить новые		Отмена Применить	
пачальный номер			
1		1	фисы

Прикрепить ключи и телефоны (для открытия) к квартире можно, нажав на номер квартиры.

При использовании GSM переадресации (включен режим "Абонент-Панель" в настройках панели), поле телефонов должно быть корректно заполнено для каждой квартиры (на каждый указанный телефон при вызове квартиры поступит уведомление о вызове).

Без группы №	Брелоки	№ 2	×	Ключи
2		Номер на коммутаторе:		
3		2		
4		23355		
5		2226050		
6			/	
7		Телефоны: 89905503333		
8		89905503323 8990550300 <mark>3</mark>		
9		Ключи:	17	

Заблокировать или удалить квартиру можно нажав соответствующую кнопку (блокировать \bigcirc , удалить ×)

Без группы Включить массовые изменени			
Nº	Брелоки	Телефоны	Ключи
2	233600	9056002233	(1) 🗙
	23351	9106002300	<u> </u>
	233623		

В режиме массовых изменений можно выполнять действия сразу с несколькими квартирами и группами.

Без группы				Выключить массовые изменения
Nº	Брелоки	Телефоны	Ключи	🗆 выбрать все
2	233600 23351 233623	9056002233 9106002300		
3	236605 233664	9235520450 9226440045		
Офисы 🖉				
Nº	Брелоки	Телефоны	Ключи	🗌 выбрать все
1				
Массовые измен	нения			
Выберите действие с Удалить Ключи	отмеченными:	выполнить		

При изменении настроек внизу страницы редактирования, появится кнопка для сохранения изменений.